

# SmartTop-Dachmodul

Produkt: **STLBMZ1** - SmartTOP for Mercedes Benz SLK (R171) + CLK (A209) + SL (R230)  
mit der **Firmware: v3.5x**

## Programmierung einleiten:

Zündung Stufe 1 – Radio ausschalten - Im KI „**Audio**“ wählen – Am Lenkrad „**Auflegen**“ drücken und erst loslassen, wenn das linke Blinkersymbol 1 x blinkt

## Auswahl der Funktionen:

Pfeiltasten „**Oben**“ und „**Unten**“  
Blinkanzahl des linken Blinkersymbols im Tacho zeigt Funktion

## Ändern der Einstellungen:

Tasten „**+**“ und „**--**“  
Blinkanzahl des rechten Blinkersymbols im Tacho zeigt gewählte Einstellung der zuvor gewählten Funktion

## Programmierung abschließen:

30 Sekunden warten oder Zündschlüssel abziehen.  
Beide Blinkersymbole leuchten für ca. 1 Sekunde

	Einstellung 0	Einstellung 1	Einstellung 2	Einstellung 3	Einstellung 4	Einstellung 5	Einstellung 6
<b>Funktion 1</b>	<b>OFF</b>	<b>*ON</b>	<b>NOHAZ</b>				
Hauptschalter	Modul Deaktiviert	Modul Aktiviert mit Warnblinker	Modul aktiv, ohne Warnblink				
<b>Funktion 2</b>	<b>OFF</b>	<b>ON WU</b>	<b>*ON WD</b>	<b>EXT WU</b>	<b>EXT WD</b>		
Konsolen-Taste	Ohne Änderung	Fenster oben nach Dach öffnen	Fenster unten nach Dach öffnen	Wie 1.Funktion auch wenn Zündung aus	Wie 2.Funktion auch wenn Zündung aus		
<b>Funktion 3</b>	<b>OFF</b>	<b>ON WU</b>	<b>*ON WD</b>	<b>EXT WU</b>	<b>EXT WD</b>		
Fern-Bedienung	Ohne Änderung	Fenster oben nach Dach öffnen	Fenster unten nach Dach öffnen	Wie 1.Funktion auch wenn Zündung ein	Wie 2.Funktion auch, wenn Zündung ein		
<b>Funktion 4</b>	<b>*0 km/h</b>	<b>10 km/h</b>	<b>20 km/h</b>	<b>30 km/h</b>	<b>40 km/h</b>	<b>50 km/h</b>	<b>60 km/h</b>
Maximale Geschwindigkeit	Nur im Stand	Bis 10 km/h	Bis 20 km/h	Bis 30 km/h	Bis 40 km/h	Bis 50 km/h	Bis 60 km/h
<b>Funktion 5</b>	<b>OFF</b>	<b>LCK</b>	<b>*KEY</b>	<b>IGN</b>			
Automatische Zentral-Verriegelung	Deaktiviert	Schließt ZV ab 5 km/h Geschwindigkeit	Wie 1. zus. ZV öffnen, wenn Schlüssel abgezogen wird	Wie 1. zus. ZV öffnen, wenn Zünd. ausgeschaltet wird			
<b>Funktion 6</b>	<b>*OFF</b>	<b>HRNL</b>	<b>HRNLU</b>	<b>SRNL</b>	<b>SRNLU</b>		
Chirp Signal bei ZV	Kein Signal	Hupe, beim Schließen	Hupe beim Öffnen und Schließen	Sirene beim Schließen	Sirene beim Öffnen und Schließen		
<b>Funktion 7</b>	<b>*OFF</b>	<b>FOG</b>	<b>DIP</b>				
Ausstiegs-Beleuchtung	Deaktiviert	Nebelscheinwerfer	Abblendlicht				
<b>Funktion 8</b>	<b>*OFF</b>	<b>FOG</b>	<b>DIP</b>				
Tagfahrlicht	Deaktiviert	Nebelscheinwerfer	Abblendlicht				
<b>Funktion 9</b>	<b>*OFF</b>	<b>ON</b>					
Dreiecks-Fenster	Standard	Dreieckfenster oben, wenn Dach offen					

## Funktionen und Einstellungen im KI

Bedienung mit der Konsolentaste siehe Funktion 2 und der Fernbedienung siehe Funktion 3

Einstellungen mit „\*“ (Stern) = Standard-Einstellungen

### 1 Main Switch – Modul Hauptschalter

- 0: OFF Ausgeschaltet (Werkstattmodus)
- 1: ON\* Dachmodul Aktiv, mit Warnblinker bei Dachbewegung
- 2: NOHAZ Dachmodul Aktiv, aber keine Warnblinker bei aktiver Dachmechanik

### 2 Conv. Top One-Touch - Konsolentaste ("Glücksknopf")

- 0: OFF Konsolentastenfunktionen werden nicht verändert
- 1: ON WU Fenster schließen (oben) nach Bedienen des Dachs
- 2: ON WD\* Fenster öffnen (unten) nach Bedienen des Dachs
- 3: EXT WU Fenster schließen (oben) nach Bedienen des Dachs. Bedienung auch bei abgezogenem Schlüssel
- 4: EXT WD Fenster öffnen (unten) nach Bedienen des Dachs. Bedienung auch bei abgezogenem Schlüssel

**ACHTUNG: Bei 3 und 4 die Dachmechanik nur unter Aufsicht bedienen!**

### 3 Remote Control - Fernbedienung

- 0: OFF Fernbedienungs-Funktionen werden nicht verändert
- 1: On WU Fenster schließen (oben) nach Bedienen des Dachs
- 2: ON WD\* Fenster öffnen (unten) nach Bedienen des Dachs
- 3: EXT WU Fenster schließen (oben) nach Bedienen des Dachs. Bedienung auch bei abgezogenem Schlüssel
- 4: EXT WD Fenster öffnen (unten) nach Bedienen des Dachs. Bedienung auch bei abgezogenem Schlüssel

**ACHTUNG: Bei 3 und 4 die Dachmechanik nur unter Aufsicht bedienen!**

### 4 Max. Speed - Max. Geschw. für Dachbetätigung

Stellt die maximale Geschwindigkeit ein, bei welcher die Dachmechanik noch aktiviert werden kann.

0 = 0km/h\* / 1 = 10 km/h / 2 = 20 km/h / 3 = 30 km/h / 4 = 40 km/h / 5 = 50km/h / 6 = 60 km/h

## 5 Automatic Power Locks – Automatische Zentralverriegelung

- 0: OFF Ausgeschaltet
- 1: LCK Verriegelt Türen bei 5 km/h
- 2: KEY\* wie 1, Entriegelt aber zusätzlich Zentralverriegelung beim Schlüssel abziehen
- 3: IGN wie 1, Entriegelt aber zusätzlich Zentralverriegelung beim Abschalten der Zündung

## 6 Chirp Signal - Hupsignal beim Verriegeln und Entriegeln

- 0: OFF\* Kein Signal
- 1: HRNL Beim Verriegeln kurzes Hupsignal (oder Chirp, wenn Umschaltrelais vorhanden)
- 2: HRNLU Beim Verriegeln und Entriegeln kurzes Hupsignal (oder Chirp, wenn Umschaltrelais vorhanden)
- 3: SRNL Beim Verriegeln ertönt Sirene der Alarmanlage (nur wenn SA Alarmanlage vorhanden)
- 4: SRNLU Beim Verriegeln und Entriegeln ertönt Sirene der Alarmanlage (nur wenn SA vorhanden)

## 7 Homelight – Ausstiegsbeleuchtung: Licht für 30 Sekunden,

- bei Betätigen der „**Öffnen**“-Taste der Fernbedienung, wenn ZV bereits offen
- bei Betätigen der „**Schließen**“-Taste der Fernbedienung, wenn TV bereits geschlossen

- 0: OFF\* Keine Beleuchtung
- 1: FOG Nebelleuchten
- 2: DIP Abblendlicht

## 8 Daytimes Light – Tagfahrlicht: Tachobeleuchtung und Rückleuchten bleiben im Gegensatz zum TFL via KI aus.

**Daher bei Dunkelheit unbedingt Fahrlicht einschalten!**

- 0: OFF\* Kein Tagfahrlicht
- 1: FOG Schaltet Nebelscheinwerfer ein, wenn Motor läuft
- 2: DIP Schaltet Abblendlicht ein, wenn Motor läuft

## 9 Rear Windows - Dreiecksfenster

- 0: OFF\* Standard-Funktion (Dreiecksfenster unten bei offenem Dach)
- 1: ON Erlaubt das Schließen (hochfahren) der Dreiecksfenster bei offenem Dach

## **Konsolentaste**

### **Öffnen (Definition: Funktion 2 – WU / WD):**

- Konsolentaste > 2 Sekunden: Manuelle Bedienung
- 1 x antippen: Dach öffnen, Fenster wie definiert
- 2 x langsam: Dach öffnen, Fenster umgekehrt wie definiert
- 2 x schnell: Alle Fenster öffnen

### **Schließen:**

- 1 x antippen: Dach und Fenster schließen
- 2 x langsam: Nur Dach schließen
- 2 x schnell: Alle Fenster schließen

## **Fernbedienung**

### **Öffnen (Definition: Funktion 3 – WU / WD):**

- 2 x im Sekundentakt: Alle Fenster öffnen
- 3 x: Dach öffnen, Fenster wie definiert
- 4 x: Dach öffnen, Fenster umgekehrt wie definiert

### **Schließen:**

- 2 x im Sekundentakt: Schließt Fenster
- 3 x: Dach und Fenster schließen
- 4 x: Nur Dach schließen