

# SLK-Klasse

## Sicherungsaufteilung

### Fuse Allocation

#### Dotation des fusibles



Mercedes-Benz

Stand: 2011-07-15 · A 172 584 01 73

**Achtung: Brandgefahr!**  
Verwenden Sie nur für Mercedes-Benz freigegebene Sicherungen, mit der jeweils vorgeschriebenen Ampère-Zahl für das betreffende System. Sonst könnte es durch Überlastung zu einem Brand kommen.

**Caution: Risk of overloading!**  
Only install fuses that have been tested and approved by Mercedes-Benz and that have the specified amperage rating for the system concerned. Otherwise, an overload in the system could cause a fire in the vehicle.

**Attention: risque de surcharge!**  
Utilisez uniquement des fusibles agréés pour Mercedes-Benz dont le calibre correspond à celui prescrit pour le système concerné. Sinon, la surcharge pourrait provoquer un incendie.

**Achtung!**  
Schließen Sie die Abdeckungen der Sicherungen sorgfältig!

**Caution!**  
Close the fuse covers carefully.

**Attention!**  
Fermez le couvercle des boîtes à fusibles avec précaution !


37-92

1-36\*

F25/7\*

1-36

F25/7



\* Bei Rechtslenker | \* For right hand drive | \* Pour direction à droite

### Sicherungswerte · Fuse rating · Valeur des fusibles


Ampère	Farbe	Colour/Color	Couleur
5	beige	beige	beige
7,5	braun	brown	brun
10	rot	red	rouge
15	blau	blue	bleu
20	gelb	yellow	jaune
25	weiß	white	blanc
30	grün	green	vert
40	bernstein	amber	ambre
50	rot	red	rouge
60	blau	blue	bleu

### 1 - 36 Sicherung · Fuse · Fusible

Im Motorraum Fahrerseite

In the engine compartment, driver's side.

Dans le compartiment du moteur, le site du conducteur.




### 37 - 92 Sicherung · Fuse · Fusible

Im Kofferraum Mitte

In center of trunk

Au milieu du coffre



### F25/7 Sicherung · Fuse · Fusible

Im Motorraum Fahrerseite

In the engine compartment, driver's side

Dans le compartiment du moteur, le site du conducteur



Funktion	Stich-Nr.
ABS /ASR /BAS /ESP	1, 5, 13, 14, 20, 35, 36, 79
Adaptives-Dämpfungs-System	40
Airbag-Systeme	8, 15, 37, 50, 51
AIRSCARF	61, 63
Ambientebeleuchtung	2, 3, 39, 41
Antennenmodul	46
Außenspiegelfunktionen	2, 3
Ausstieg-/Warnleuchte	2, 3
Automatik-Getriebe	16, 18, 33, 65
Blinklicht	13
Bremslicht	14
COMAND	26
Deckenleuchte	12, 18
Diagnosedose	18
Digitales/Sat-Radio	26, 84
DISTRONIC PLUS	36, 79
Einbruch- u. Diebstahlwarnanlage (USA)	46, (31b)
El. Feststellbremse	59, 89, 90
Exklusive Einparkhilfe	79, 80
Fanfare	13, 31b
Fensterheber hinten	2, 3
Fensterheber vorne	39, 41
Garagentoröffner	18
Handschuhkastenleuchte	21
Handy	81
Heizbare Heckscheibe	12, 49
Innenspiegel abblenden	18
KEYLESS-GO	74
Klimaanlage/Heizung	12
Kombiinstrument / Analoguhr	28
Kosmetikspiegelbeleuchtung	18
Kraftstoffpumpe	6, 19, 34, 42
Lenkradverstellung	2, 62
Lenkungsverriegelung	19, 27
Leseleuchten	18
Leuchtwertenregulierung	4, 5, 29, 30
Lichtdrehschalter	5
Lichthupe	13
Lichtsensor / Regensensor	18
Motor-Elektronik	6, 22, 23, 24, 25, 27, 32, 65, 73, 83
Motorlüfter	22
Multifunktionslenkrad	13
Navigationsystem	16
Panorama-Glasdach (MSC-Dach)	18, 71
PARKTRONIC	80
Radiosysteme	11, 13, 26, 46, 78, 84
Reifendruckkontrolle	70
Schalterbeleuchtung	2, 3, 5, 11, 13, 16, 18, 26, 28, 39, 41, 75
Scheibenwaschwasserpumpe	13
Scheibenwischer, Vorne	10, 13
Sitzverstellfunktionen	2, 3, 62, 64
Sound-System	67
Starter	6, 7, 19, 27
Steckdose, Hinten	72
Stopp Start System	F25/7
TELE AID	87
Telefonsysteme	77, 81
TV-Tuner	85
Verdeck	39, 41, 75
Verkehrsschilderkennung (MPC)	13
VICS /ETC (Electronic Toll Collection)	76
Warrblinkanlage	18
Zentrales Display	11, 26
Zentralverriegelung	2, 3, 46
Zigarrenanzünder	9
Zündschloss	19, 27

Bei elektronisch gesicherten Verbrauchern oder Systemen können Sicherungen nicht ersetzt werden. Lassen Sie die Ursache der Störung in einer qualifizierten Fachwerkstatt, z. B. in einem Mercedes-Benz Service-Stützpunkt, feststellen und beseitigen.

Sicherungen sind je nach Fahrzeugausstattung bestückt.

Function	Fuse No.
ABS /ASR /BAS /ESP	1, 5, 13, 14, 20, 35, 36, 79
A/C system / heater	12
Active parking assist	79, 80
Adaptive damping system	40
Airbag systems	8, 15, 37, 50, 51
AIRSCARF	61, 63
Ambient lighting	2, 3, 39, 41
Antenna module	46
Anti-theft alarm	46, (31b)
Auto-dimming rear-view mirror	18
Automatic transmission	16, 18, 33, 65
Brake lights	14
Ceiling lamps	12, 18
Central display	11, 26
Central locking	2, 3, 46
Cigar lighter	9
COMAND	26
Courtesy lights / warning lamps	2, 3
Diagnostic socket	18
DISTRONIC PLUS	36, 79
Emergency call system	87
Engine electronics	6, 22, 23, 24, 25, 27, 32, 65, 73, 83
Engine fan	22
Exterior lamp switch	5
Exterior mirror function	2, 3
Fanfare horn	13, 31b
Fuel pump	6, 19, 34, 42
Garage door opener	18
Glove compartment light	21
Hazard warning flasher	18
Headlamp flasher	13
Headlamp range adjustment	4, 5, 29, 30
Heated rear window	12, 49
Ignition lock	19, 27
Instrument cluster	28
KEYLESS-GO	74
Light / rain sensor	18
Makeup mirror lamp	18
Mobil phone VDA	81
Multi Purpose Camera, Traffic Signal	13
Multi-function steering wheel	13
Navigation system	16
Panoramic glass roof	18, 71
Parking Brake	59, 89, 90
PARKTRONIC system	80
Power window, front	39, 41
Power window, rear	2, 3
Radio systems	11, 13, 26, 46, 78, 84
Reading lamps	18
Satellite digital audio radio	26, 84
Seat adjustment, front	2, 3, 62, 64
Socket, rear	72
Sound system	67
Starter	6, 7, 19, 27
Steering lock	19, 27
Steering wheel adjustment	2, 62
Stopp-Start system	F25/7
Switch illumination	2, 3, 5, 11, 13, 16, 18, 26, 28, 39, 41, 75
Telephone systems	77, 81
Tire pressure monitoring system	70
Turn signal lamps	13
TV tuner	85
Vario roof	39, 41, 75
VICS /ETC (Electronic Toll Collection)	76
Windshield washer pump	13
Windshield wipers, front	10, 13

Fuses for consumers or systems which are electronically protected cannot be replaced. Have the cause of the fault determined and remedied by an authorised Mercedes-Benz Service Centre.

Fuses are fitted based on the vehicle's equipment.

Désignation	N° fusible
ABS /ASR /BAS /ESP	1, 5, 13, 14, 20, 35, 36, 79
ADS (syst. d' amortissement adaptatif)	40
Airbags	8, 15, 37, 50, 51
AIRSCARF	61, 63
Alarme antivol et antirefraction	46, (31b)
Allume-cigare	9
Antenne	46
Appel de phares	13
Autoradio numérique par satellite	26, 84
Avertisseur	13, 31b
Boîte de vitesses automatique	16, 18, 33, 65
Calculateur Frein de Stationnement Electrique	59, 89, 90
Camera Multitusage	13
Capote	39, 41, 75
Capteurs de luminosité et de pluie	18
Climatiseurs	13
Climatiseur / chauffage	12
COMAND	26
Combiné d'instruments	28
Commuteur d'éclairage	5
Commutation rétro. int. position nuit	18
Contacteur d'allumage	19, 27
Correcteur de site des projecteurs	4, 5, 29, 30
Démarrur	6, 7, 19, 27
DISTRONIC PLUS	36, 79
Eclairage d'accès / voyants d'alerte	2, 3
Eclairage d'ambiance	2, 3, 39, 41
Eclairage de la boîte à gants	21
Eclairage des contacteurs	2, 3, 5, 11, 13, 16, 18, 26, 28, 39, 41, 75
Eclairage des miroirs de courtoisie	18
Electronique du moteur	6, 22, 23, 24, 25, 27, 32, 65, 73, 83
Essuie-glace avant	10, 13
Feux de détresse	18
Feux stop	14
KEYLESS-GO	74
Lave-glace arrière	2, 3
Lève-glace avant	39, 41
Lunette arrière chauffante	12, 49
PARKTRONIC	80
Plafonnier	12, 18
Pomp de lave-glace	13
Pompe à carburant	6, 19, 34, 42
Pression des pneus, contrôle	70
Prise à l'arrière	72
Prise de diagnostic	18
Rétroviseurs extérieurs, fonctions	2, 3
Sièges avant, fonctions de réglage	2, 3, 62, 64
Spots de lecture	18
Système d'appel d'urgence (TELEAID)	87
Système de arrêt/départ	F25/7
Système de navigation	16
Système de sonorisation	67
Système exclusif d'aide au stationnement	79, 80
Systèmes radio	11, 13, 26, 46, 78, 84
Télécommande de porte de garage	18
Téléphone portable VDA	81
Téléphones	77, 81
Toit panoramique en verre	18, 71
Tuner TV	85
Ventilateur moteur	22
Verrouillage centralisé	2, 3, 46
Verrouillage de la direction	19, 27
VICS /ETC (Prélèvement automatique du péage)	76
Visuel central	11, 26
Volant multifonction	13
Volant, réglage	2, 62

Dans le cas des consommateurs et des systèmes protégés électroniquement, vous ne pouvez pas remplacer les fusibles. Faites rechercher et éliminer la cause du défaut par un atelier qualifié, par exemple un point de service Mercedes-Benz.

La dotation en fusibles dépend de l'équipement du véhicule.